

Besiktningsprotokoll: Motorbåt Dat:121

Nr: 2013-07-09

Uppdragsgivare.			
Namn:	Per Hallberg	Telefon:	Tel vx: +46 (0)176 107 00
Adress:	Nils Ferlinsgränd 1	Mobil:	0702840989
Bostadsort:	76144 Norrtälje	E-Post:	

Båtdata.							
Båttyp	Fairline Phantom 46			Båtnamn	Freedom, Stockholm		
Konstruktör				Tillverkare	Fairline Boats plc		
Tillv år	2000			Tillv Nr-CIN	GB-FLNB9215B000		
Skrov mtrl	GAP			Däck mtrl	GAP		
Längd	14,59 m	Bredd	4,32m	Djupgående	1,12m	Displacement	14,3t torr
Motordata.							
Motortyp	VP TAMD 74 P		EffektKw/Hk	353kw	Drev	Twin Disc 507	

Nr SB	-----	Tim	808	Nr BB	-----	Tim	815
Diesel <input checked="" type="checkbox"/> Bensin <input type="checkbox"/> Fv Kyln <input type="checkbox"/> Sjöv Kyln <input checked="" type="checkbox"/> Axel <input checked="" type="checkbox"/> Drev <input type="checkbox"/> Byte: Bäl/impeller:							

Båten var.	CE dokument	Närvarande.	Typ av besiktning
<input checked="" type="checkbox"/> Sjösatt	<input checked="" type="checkbox"/> Svensk ägarmanual	<input type="checkbox"/> Säljare/Ombud	<input checked="" type="checkbox"/> Kondition
<input checked="" type="checkbox"/> Torrsatt	<input type="checkbox"/> Dokument om överensstämmelse	<input type="checkbox"/> Köpare/Ombud	<input type="checkbox"/> Värdering
	<input type="checkbox"/> Dokument ej uppvisade	<input checked="" type="checkbox"/> Bara besiktningsman	<input type="checkbox"/> Säkerhet
Motorservice utförd Dat:.....			

**Informationsplikt.**

- Säljaren har informerat köpare och besiktningsman om kända fel på båten. (se nedan )  
 Säljaren känner inte till några fel på båten.

**Konsekvensbeskrivning.**

0 = Kontrollerat utan anmärkningar. Uppfyller vedertagen tillverkningspraxis och kvalitet för båttyp och ålder.  
 1 = Slitage, skönhetsfel, åldersförändring. Mindre bra utförande. Mindre bra praktisk utformning.  
 2 = Reparation rekommenderas.  
 3 = Reparation krävs. Skadan kan vara eller bli en fara för säkerheten, alternativt försämra andrahandsvärdet.

**Reservationer gällande hela protokollet.**

- Konditionen : På skrov och skrovdelar som ej kunnat undersökas utan förstörande provning eller losstagning av fast garnering, annan fast inredning, samt konditionen hos det som dolts under vatten vid besiktning i vattnet.
- Konditionen: På motor, backslag, drivlina eller annan tillhörande enhet omfattas inte i juridisk mening.
- Riktigheten: I lämnade uppgifter beträffande båt, motor eller annan utrustning samt beträffande ägarförhållanden eller reg. nr på besiktningsprotokollet.
- Ansvar: För detta protokoll gäller endast gentemot uppdragsgivare och inte gentemot någon annan ev. innehavare av protokollet.
- Materialbrott: Då protokollet ej grundar sig på materialprovning får det vid eventuellt materialbrott ej återopas som bevisning.
- CE dokument: Besiktningen visar att dokument fanns ombord men svarar ej för felaktigheter i dokument eller ändringar av båtstandard.
- Undantag Diverse mindre fel som måste betraktas som normalt slitage redovisas ej.

KW Marine Consulting AB  
 Tulegatan 38  
 113 53 Stockholm

Tel.  
 Mobil 0733 44 7878  
 Mail: kent@kwmarine.se

Org.nr. 556860-6197  
 Bg 5209-5890  
 Innehar F-skatt

<b>A: Botten och skrov utvändigt.</b>			
	<b>0. 1. 2. 3.</b>		
A:1	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Botten	
A:2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Botten fuktmätn	Ej möjligt pga för kort tid på land, våt botten
A:3	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Fribord	
A:4	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Akterspegel	
A:5	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Drev/Axel	
A:6	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Propeller/ar	
A:7	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Roder	
A:8	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Bogpropeller	
A:9	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Badplattform	
A:10	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Genomföring utv	
A:11	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Stödbockar/lager	
A:12	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Offeranoder	
A:13	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trimplan	

<b>B: Däck och utvändig utrustning.</b>			
	<b>0. 1. 2. 3.</b>		
B:1	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Däck	
B:2	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Däck teak	
B:3	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Gelcoat/Finish	
B:4	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Räcken/mantåg	
B:5	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Pulpit/Pushpit	
B:7	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Dörrar/luckor	
B:8	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Rutor/Ventiler	
B:9	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Ankarspel	För och akter
B:10	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Självlänsar	
B:11	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Övr däckbeslag	
B:13	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Teak övrig	
B:15	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Förtöjn pollare	
B:16	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Gasolbeh/utrustn	
B:17	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Lantornor	Ankarlanterna ur fkn
B:18	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kapell	

<b>C: Invändig utrustning och inredning.</b>			
	<b>0. 1. 2. 3.</b>		
C:1	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Botten/skrov först	Det som är åtkomligt för inspektion
C:2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Genomföringar	SB Motor Bottenventil kan ej stängas
C:3	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Styrmekanism	
C:4	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Spis	Gasol pentry ok, Grillplatta F/B ur fkn
C:5	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Gasolinstallation	Slangar original, bra anslutningar, inga sprickor
C:6	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Värmare	
C:7	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kyl	Kyl under trappa i stuvutrymme ur fkn
C:8	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Pentry	
C:9	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	V vatten beredare	
C:10	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Vattensystem	
C:11	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Vatten tankar	
C:12	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Hålltank	Ej provtömt, däckanslutning finns
C:13	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Toalett	
C:14	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Handfat/vatten	Dusch akter läckande kran
C:15	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Ventilation	
C:16	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Dynor/Textiler	
C:17	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Inredning	

<b>D: El-Installation och Navigationsinstrument.</b>			
	<b>0. 1. 2. 3.</b>		
D:1	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	El installation	
D:2	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Batterier	En pol mycket ärg
D:3	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Landström/230 V	
D:4	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kabeldragning	
D:5	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	El-schema/märkn	Enl. Båthandbok (owners manual)
D:6	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Motor instrument	
D:7	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Tankmätare	
D:8	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Ekolod	Raymarin
D:9	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Logg	Raymarin
D:10	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	VHF	Simrad/Shipmate
D:11	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Radar	Simrad
D:12	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Autopilot	Raymarin
D:13	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kompass	
D:14	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	GPS plotter	Simrad, ingen fkn på F/B
D:15	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Strålkastare	GUEST, (Ner = upp och tvärtom)
D:16	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Signalhorn	
D:17	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Vindrutetorkare	
D:18	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Trimplan funkt	
D:19	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Bogprop funkt	
D:20	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Radio/ljudanl	

<b>E: Säkerhetsutrustning.</b>			
	0. 1. 2. 3.		
E:1	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Brandsläckare	Pulver
E:2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Släckn motorrum	FM-200, trycket i flaskan sjunkit.
E:3	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Länsypump man	-
E:4	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Länsypump el	3 st
E:5	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nivåalarm	-
E:6	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Livflotte	-
E:7	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Livboj	-
E:8	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Räddningsstege	
E:9	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nödstyrning	-
E:10	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Ankarutrustning	Ingen låsning av akterankare i uppfällt läge

<b>F: Motor och motorinstallation okulärbesiktning.</b>			
	0. 1. 2. 3.		
F:1	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Motorolja	
F:2	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Olja backsl/drev	
F:3	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Oljespill	
F:4	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kylvatten	
F:5	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Avgassystem	
F:6	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Rostskador	
F:7	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Ørev	
F:8	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Bränsletank	
F:9	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Bränslesystem	
F:10	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Jordn bränslesyst	Begränsad åtkomlighet för kontroll
F:11	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Motorfästen	
F:12	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Powertrim	
F:13	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Ventilation motor	
F:14	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	El install motor	

**Provkörningsvärden**

<b>Tomgång</b>								
Varvtal		Temperatur		Oljetryck		Laddning		Fart
BB	SB	BB	SB	BB	SB	BB	SB	
600	600	79	81	2,1	2,2	12,8	12,9	5,8 knop

<b>Maxfart</b>								
Varvtal		Temperatur		Oljetryck		Laddning		Fart
BB	SB	BB	SB	BB	SB	BB	SB	
2600	2600	80	82	6,0	6,0	12,8	12,9	30 knop

<b>F: Kontroller i samband med provkörning.</b>					
	<b>0.</b>	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	
F:15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Färg avgaser
F:16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vattenläckage
F:17	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Motorljud
F:18	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vibrationer
F:19	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Reglage
F:20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Styrning funktion
F:21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Anmärkningar

**Skickbedömning:**

Båten är i:

- Dåligt skick och i stort behov av upprustning renovering.  
 Under normalt skick för dess ålder.  
 Normalskick för dess ålder.  
 Bra skick för dess ålder.  
 Mycket bra skick för dess ålder.

**Sammanfattning: Allmänt omdöme om båten.**

Båten är välvårdad och ger ett mycket bra intryck.

- Behov av åtgärd: -Bottenventil SB motor kan ej stängas  
-Mycket ärg på en batteripol  
- Grill F/B  
-Plotter F/B alt. En extra  
-Kran läcker dusch badplattform (endast i öppet läge?)  
-Ankarlanterna ur fkn  
-Garderobsdörr SB kabin, dörr kärvar  
-Gasdämpare till lucka i förpik trasig  
- Kylskåp under trappa ur fkn

Ismaskin och ankarspel akter ej provade. TV spänningsomvandlare bytes.

.....  
Kent Wiström  
Besiktningsman

Diverse mindre fel som måste betraktas som normalt slitage redovisas ej.

Ovanstående gäller vid besiktningstillfället och på besiktningsplatsen och endast värderade moment

Sedan säkerhetspunkter med anmärkning åtgärdats, anser undertecknad besiktningsman båten för sjövärdig att användas för avsedda farvatten och för avsett ändamål.